

Simply the best fixation.



FISO
Swiss Made

**Strato Line
3-D-Mess-Gelenkstativ**



Im Handumdrehen exakt positioniert und fixiert.



Präzise Mikro-Feineinstellung:

- spielfreie Mikro-Feineinstellung aus Stahl
- exakte Positionierung der Messgeräte
- hohe Messgenauigkeit
- kombinierte Aufnahme für Messuhren und elektronische Längenmesstaster

Die Fisso-Gelenkstativ lassen sich leicht und exakt in jede gewünschte Position bringen. Mit dem Zentralspanngriff werden alle drei Gelenke fixiert. Der kurze Klemmweg und das stufenlose Spannsystem bieten höchsten Bedienungscomfort und erlauben effizientes Arbeiten.

Innovative Qualitätsprodukte

Die Marke Fisso steht für bedienungsfreundliche, individualisierte Haltesystemlösungen, welche allen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Fisso als jahrzehntelang bewährtes Original verspricht hohe Zuverlässigkeit, funktionales Design und ist Swiss Made.



Raffiniertes Zentralspannsystem:

- einfaches Positionieren
- alle 3 Gelenke mit einem Griff sicher fixiert
- wartungsfreier, mechanischer Spannmehanismus
- kurzer, stufenloser Klemmweg



Sichere, stabile Basis:

- verschiedene hochwertige Gerätefüsse

Die Fisso-Systeme werden aus hochwertigem Stahl und Leichtmetall gefertigt. Dank dieser soliden Qualität ist eine dauerhafte und wartungsfreie Anwendung garantiert.

Stabilität

Die kräftig dimensionierten Bauteile und die exakte Passform im Kugelgelenk verleihen dem Gelenkstativ hohe Stabilität.

Perfekte Standardlösungen.

Strato Line ist die moderne Modellreihe mit rot eloxierten, aus hochwertigem Leichtmetall gefertigten Armteilen. Die Gelenkstativ sind in drei Grössen lieferbar und können mit verschiedenen Gerätefüssen kombiniert werden. Alle Modelle sind mit der spielfreien Mikro-Feineinstellung (F) mit kombinierter Aufnahme für Messuhren, Längenmesstaster und Fühlhebeltaster ausgerüstet.



XS-13 F+S2

XS-13 (L 130 mm)

Standardsets:
XS-13 F+TMS
XS-13 F
XS-13 F+S2



S-20 F+M

S-20 (L 200 mm)

Standardsets:
S-20 F+M
S-20 F+TM (mit Säule 50 mm)
S-20 F+AM
S-20 F+AMO
S-20 F



M-28 F+M

M-28 (L 280 mm)

Standardsets:
M-28 F+M
M-28 F+V
M-28 F
M-28 F+G
M-28 F+SM

Weitere Informationen zu den einzelnen Standardsets finden Sie auf der Rückseite und unter www.fisso.com.

Gerätefüsse:

- Schaltmagnet mit Prismasohle, ein- und ausschaltbar über Drehgriff (M, S2, SM).
- Topfmagnet rund, nicht ein- und ausschaltbar (TM, TMS).
- Anyform-Magnet mit Konturhaftung für unebene Auflageflächen. Die 70 Stahlsegmente passen sich einfach und präzise der Auflageform an. In einer schaltbaren (AMO) und nicht-schaltbaren (AM) Version erhältlich.
- Vakuumsockel (V) besonders geeignet auf Hartgesteinsplatten sowie allen ebenen und porenfreien Oberflächen. Haften und Lösen des Fusses über Kipphebel.
- Granitschiebefuss (G) gleitet hervorragend auf Hartgesteinplatten, z.B. zur Kontrolle von Parallelität. Stirnseite geschliffen, Unterseite innerhalb 0.01 mm hohl geschliffen, mit Staubrillen.

Die Dimensionierung der Gerätefüsse wird auf die Gelenkstativ-Grösse abgestimmt.

Modulare Individuallösungen.

Je nach Kundenwunsch wird ein individuelles Fisso-Haltesystem aus unserem umfangreichen Komponenten-katalog (www.fisso.com) zusammengestellt.

Wir beraten Sie gerne, damit Sie mit dem für Sie besten Fisso-System arbeiten können.



Simply the best fixation.




FISSO
Swiss Made

Standardsets mit Feineinstellung mit/ohne Gerätefuss.


Art. Nr.		XS13.20	XS13.30	XS13.50	S-20.10	S-20.20	S-20.30	S-20.50	S-20.60	M-28.10	M-28.20	M-28.30	M-28.40	M-28.50	
Typ		XS-13 F+TMS	XS-13 F	XS-13 F+S2	S-20 F+M	S-20 F+TM	S-20 F+AM	S-20 F	S-20 F+AMO	M-28 F+M	M-28 F+V	M-28 F	M-28 F+G	M-28 F+SM	
Gesamthöhe ca. mm		210	185	220	310	335	310	255	310	390	365	335	385	390	

Komponenten:










Gelenkstativ

Art. Nr.	Typ	Aktionsradius ca. mm	Gewinde oben/unten													
4.000	XS-13	130	M6/M6	●	●	●										
4.100	S-20	200	M6/M8				●	●	●	●	●					
4.200	M-28	280	M6/M8									●	●	●	●	●

Mikro-Feineinstellung F mit Schwalbenschwanz

Art. Nr.	Typ	Aufnahmebohrung	Gewinde													
5.320	D8, M6	8 mm	M6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
5.322	D3/8", M6	3/8 Zoll	M6													

Gerätefuss

Art. Nr.	Typ	Dimension LxBxH mm	Haltekraft ca. N	Gewinde												
5.060	Schaltmagnet S2	34x30x35	300	M6			●									
5.079	Schaltmagnet M	60x50x55	750	M8			●			●						
5.081	Schaltmagnet SM	75x50x55	900	M8										●		
5.083	Topfmagnet TM	Ø 40x30	300	M8				●								
5.086	Topfmagnet TMS	Ø 30x25	600	M6	●											
5.084	Anyform-Magnet AM	77x48x55	600	M8					●							
5.088	Anyform-Magnet AMO	91x52x55	600	M8						●						
5.090	Vakuumsoclel V	Ø 88x27		M8							●					
5.091	Granitschiebefuss G	150x120x50		M8									●			

US Standard: Mikro-Feineinstellung mit Aufnahme Ø 3/8" ergibt Bestellnummer n-nn.n5 (Beispiel M-28.15)

Die 3-D-Mess-Gelenkstativ können als Standardsets oder als Einzelteile (Komponenten) bestellt werden.

Baitella AG
Thurgauerstrasse 70, CH-8050 Zürich, Schweiz
Telefon +41 (0)44 305 80 00, Telefax +41 (0)44 305 80 05
info@baitella.com, www.fisso.com

